



AlekPharm
health & beauty
www.EtarskaiBiljnaUlja.rs

Alekpharm d.o.o.

Žikice Jovanovića Španca 85
11250 Beograd - Železnik
+381 11 25 70 090
+381 60 65 54 489
office@alekpharm.co.rs
@Etarska_i_Biljna_Ulja
@AlekDerm

AROMA DIFUZER 500 ML KORISNIČKO UPUSTVO

Upotreba:

1. Podignite poklopac aroma difuzera kao što je prikazano na slici.
2. Povežite kabl za struju sa difuzerom.
3. Sipajte vodu u posudu za merenje količine vode koju ste dobili uz aroma difuzer i zatim sipajte vodu u rezervoar aroma difuzera. Nakon što sipate vodu, dodajte etarsko ulje po želji u rezervoar aroma difuzera.
 - Obratite pažnju na nivo vode u aroma difuzeru; nivo vode treba da bude maksimalno do markera/ linije MAX.
 - Nemojte sipati vrelu vodu u aroma difuzer; nikada nemojte sipati vodu u aroma difuzer dok je upaljen/ u funkciji.
4. Vratite poklopac aroma difuzera.
5. Stavite aroma difuzer na željeno mesto i onda priključite aroma difuzer u struju.
6. Pritisnite taster MIST kako biste upalili aroma difuzer. Vreme rada aroma difuzera možete podesiti pomoću tastera MIST. Svaki put kada pritisnete taster MIST promeniće se programirano vreme rada aroma difuzera i možete birati između programa rada od 60, 120, 180 minuta i program bez vremenskog ograničenja (ON). Dodatnim pritiskom tastera MIST ćete ugasi aroma difuzer (OFF).
 - Aroma difuzer će se automatski isključiti ukoliko je nivo voda u aroma difuzeru ispod minimum.
7. Pomoću tastera HIGH/LOW možete izabrati program sa više ili manje pare/ izmaglice.



8. Pritisnite taster LIGHT i upaliće se aroma lampa sa programom automatske promene boja. Pritisnite taster LIGHT ponovo tokom programa automatske promene boja aroma lampe i zadržite se boja aroma lampe koja je bila u tom momentu. Pritisnite taster LIGHT ponovo i moći ćete da promenite boju aroma lampe po vašem izboru. Svakim pritiskom tastera LIGHT će se promeniti boja aroma lampe. Postoji sedam boja. Nakon pregleda svih boja aroma lampe, pritisnite taster LIGHT kako biste ugasi aroma lampu.



Napomena:

- Količina i intenzitet pare/ izmaglice koju pravi aroma difuzer može varirati. Faktori koji utiču na količinu i intenzitet pare su tip vode, vlažnost, temperatura i strujanje vazduha u prostoriji.
- Ukoliko u aroma difuzeru nema dovoljno vode i pokušate da ga upalite pritiskom tastera MIST, aroma difuzer će dati zvučni signal tri puta. Aroma difuzer se neće upaliti ukoliko nema dovoljno vode u rezervoaru.
- U aroma difuzer sipajte samo 100% prirodna etarska ulja, bez hemijskih mirisa i dodataka. Previše etarskog ulja u rezervoaru difuzera može dovesti do oštećenja proizvoda. Održavajte aroma difuzer u skladu sa uputstvom pre korišćenja novog etarskog ulja.
- Ukoliko aroma difuzer slučajno pomerite tokom rada i ukoliko se prospe voda iz rezervoara odmah isključite aroma difuzer iz struje, podignite poklopac aroma difuzera, prospite vodu iz rezervoara aroma difuzera, nagnite aroma difuzer kako bi izašla voda iz unutrašnjeg dela aroma difuzera i ostavite aroma difuzer da se osuši najmanje 48 sati.

Održavanje aroma difuzera:
Nakon svaka dva/ tri dana korišćenja, potrebno je očistiti aroma difuzer:

- Isključite aroma difuzer iz struje i podignite poklopac.
- Prospite vodu iz rezervoara aroma difuzera.
- Isključite kabl za struju iz aroma difuzera.
- Sipajte 1 supenu kašiku limunske kiseline (limuntusa) u rezervoar aroma difuzera i dodajte 100ml tople vode (do 70°C).
- Sačekajte 5 minuta i prospite vodu iz rezervoara aroma difuzera.
- Mekom krpom prebrišite rezervoar aroma difuzera, a ultrasoničnu ploču koja se nalazi u centralnom delu rezervoara nežno prebrišite tuferom.

Nikada ne koristite neke druge kiseline, enzime ili deterdžent zato što mogu dovesti do stvaranja otrovnih gasova ili kvara na aroma difuzeru.

Preventivne mere:

- Nemojte sipati više od 500ml vode u aroma difuzer i najviše do oznake MAX.
- Nemojte paliti aroma difuzer ukoliko u njemu nema vode.
- Nemojte dodirivati ultrasoničnu ploču koja se nalazi u centralnom delu rezervoara aroma difuzera.
- Redovno održavajte aroma difuzer u skladu sa uputstvom kako bi se izbegli kvarovi.
- Uvek isključite aroma difuzer iz struje pre čišćenja/ održavanja.
- Nakon korišćenja aroma difuzera prospite preostalu vodu iz rezervoara i prebrišite rezervoar čistom mekanom krpom.
- Etarska ulja mogu ostaviti mrlje na aroma difuzeru. Ukoliko prospete etarsko ulje na aroma difuzer, prebrišite ga mekom krpom.
- Uvek koristite vodu za merenje količine vode za sipanje vode u aroma difuzer. Nikada nemojte sipati vodu sa slavine direktno u aroma difuzer.
- Podesite aroma difuzer tako da para/ izmaglica nikada ne ide direktno na nameštaj, odeću, zid itd.
- Aroma difuzer nemojte držati i koristiti blizu izvora toplote, klima uređaja ili ventilatora.



AlekDerm
cosmetics
www.AlekDerm.rs

G-CERT
SYSTEM SERVICE
ISO 9001:2015
Cert No: GKSIR-0276-QC

G-CERT
SYSTEM SERVICE
ISO 14001:2015
Cert No: GKSIR-0276-EC

G-CERT
SYSTEM SERVICE
ISO 45001:2018
Cert No: GKSIR-0276-OHC

G-CERT
SYSTEM SERVICE
HACCP
Cert No: GKSIR-0276-HC

170-30013810000-19, UniCredit Bank
160-457897-02, Banca Intesa
MB:20506547 • PIB:105986611 • PDV:465962566



AlekPharm
health & beauty
www.EtarskaiBiljnaUlja.rs

Alekpharm d.o.o.

Žikice Jovanovića Španca 85
11250 Beograd - Železnik
+381 11 25 70 090
+381 60 65 54 489
office@alekpharm.co.rs
@Etarska_i_Biljna_Ulja
@AlekDerm

- Aroma difuzer uvek postavite na stabilnu podlogu. Nemojte ga stavljati na tepih, stolicu ili nestabilne predmete.
- Aroma difuzer nemojte koristiti u blizini električnih uređaja.
- Nemojte pomerati aroma difuzer dok je upaljen ili dok ima vode u rezervoaru (može doći do prosipanja vode iz rezervoara, ulaska vode u unutrašnji mehanizam aroma difuzera i do kvara).
- Nemojte koristiti aroma difuzer više od 10 sati u kontinuitetu. Sačekajte 60 minuta pre ponovnog paljenja kako bi se izbegli kvarovi na ultrasoničnoj ploči.
- Koristite samo običnu vodu za rad difuzera (nesme se koristiti kisela voda).
- Nemojte dodirivati aroma difuzer mokrim/ vlažnim rukama.
- Držite aroma difuzer van domašaja dece i kućnih ljubimaca.
- Ukoliko vidite ili osetite miris dima, odmah isključite aroma difuzer iz struje.

	vazduh koji se nalazi sa donje strane aroma difuzera?	
Voda curi iz aroma difuzera	Da li je aroma difuzer pomeran dok je u njemu bilo vode? Da li je niska temperatura i visoka vlažnost u prostoriji?	Pratite uputstvo iz Napomena. U ovim uslovima se para/ izmaglica može brzo pretvoriti u kapljice vode.

Rešavanje problema:

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Ne pali se/ prevreme no se gasi	Da li ima dovoljno vode? Da li je strujni kabal ispravno priključen?	Sipajte vodu u rezervoar. Isključite strujni kabl, pregledajte ga i ponovo povežite.
Nema pare/ izmaglice ili ima previše pare/ izmaglice	Nema dovoljno vode? Ima previše vode? Priljavština/ kamenac na ultrasoničnoj ploči? Zaprljan ili zatvoren ulaz za	Sipajte odgovarajuću količinu vode. Nivo vode nesme biti preko linije MAX. Pratite uputstvo za održavanje aroma difuzera. Očistite ulaz za vazduh od prašine.



AlekDerm
cosmetics
www.AlekDerm.rs

G-CERT
SYSTEM SERVICE
ISO 9001:2015
Cert No: GKSIR-0276-QC

G-CERT
SYSTEM SERVICE
ISO 14001:2015
Cert No: GKSIR-0276-EC

G-CERT
SYSTEM SERVICE
ISO 45001:2018
Cert No: GKSIR-0276-OHC

G-CERT
SYSTEM SERVICE
HACCP
Cert No: GKSIR-0276-HC

170-30013810000-19, UniCredit Bank

160-457897-02, Banca Intesa

MB:20506547 • PIB:105986611 • PDV:465962566



AlekPharm
health & beauty
www.EtarskaiBiljnaUlja.rs

Alekpharm d.o.o.

Žikice Jovanovića Španca 85
11250 Beograd - Železnik
+381 11 25 70 090
+381 60 65 54 489
office@alekpharm.co.rs
@Etarska_i_Biljna_Ulja
@AlekDerm



AlekDerm
cosmetics
www.AlekDerm.rs



170-30013810000-19, UniCredit Bank

160-457897-02, Banca Intesa

MB:20506547 • PIB:105986611 • PDV:465962566